

# 組み立て

## パッケージ内容

- 1x 椅子のバックレスト
- 1x 椅子のシートベース
- 1x ホイールベース
- 2x アームレスト (予め取り付け済み)
- 1x チルト機構
- 1x ヘッドピロー
- 1x ランバーピロー (THRONEとOMEGAのみ)
- 1x アクセサリーボックス

## アクセサリボックスの内容

- 5x キャスター (ホイール)
- 1x 油圧ピストン
- 2x 磁石側カバー
- 2x レバーハンドル (マルチチルトのみ)
- 4x M8ネジ
- 8x ばね座金
- 1x 長六角レンチ
- 1x 磁石ドライバーハンドル
- 1x リバーシブルフィリップス+六角ネジビット



## 組み立てビデオ

組み立てビデオをすべて見るには、このQRコードをスキャンするか、[secretlab.co/pages/resources](https://secretlab.co/pages/resources) をご覧ください。

バックレストリクライニングレバーとバックレストブラケットを注意して避けながらすべての部品を箱から取り出します。欠品がないか確認してください。



# 1

梱包内にあるフォームシートを平らな面に上に並べます。ホイールベースを逆さまにフォームの上に置き、5つのキャスターを挿入します。



# 2

ホイールベースの右側を上にして、油圧ピストンを差し込みます。ピストン上で油圧スリーブをスライドさせます。



# 3

ドライバーまたは六角レンチの六角面を使用して、バックレストに取り付けられている4本のM8ネジを外します。



# 4

右側のバックレストブラケットを停止するまで右側のリクライニングブラケットにスライドさせます。バックレストからあらかじめ取り外してあったM8ネジを半分だけ挿入します。



# 5

左側のリクライニングブラケットを押し上げて、バックレストの左側にあるネジ穴に合わせます。M8ネジを挿入し、次に長六角レンチを使用して、バックレストの両側にある4本のネジをすべて締め付けます。



# 6

磁気サイドカバーをバックレストブラケットの上に置いて取り付けます。磁石により、所定位置にはめ込まれます。



# 7

リクライニングストラップを取り外します。次に、プラスドライバーを使って、右側のリクライニングカバーの穴の内側にある赤いネジを外します。これにより、リクライニングが使用できるようになります。



# 8

椅子を持ち上げ、そっと下向きに合わせます。OMEGAまたはTITANを組み立てている場合は、**手順9aに進みます**。THRONEの場合は、**手順9bに進みます**。



# 9a

4本のM8ネジを使用して、マルチチルト機構をシートベースの下部に取り付けます。機構が正しい方向に向いていることを確認します。**手順10に進みます**。



# 9b

4本のM8ネジを使用して、シートベースの下部にフルチルト機構を取り付けます。機構が正しい方向に向いていることを確認します。**手順11に進みます**。



# 10

レバーハンドル内の溝をノッチに合わせ、カチッと音がして所定位置に収まるまで挿入します。



# 11

組み立てたホイールベースを持ち上げ、チルト機構のソケットに油圧ピストンを差し込みます。



# 12

ホイールベースを握って慎重に椅子を上に向け、上向きに配置します。お疲れさまでした！Secretlabの組み立てが終わりました。



# 使用法

情報



## バックレストリクライニング

レバーを完全に引き、目的の角度になるまでゆっくりと後ろに傾けます。次に、レバーを開始位置にゆっくりと戻します。レバーが所定位置でロックされていることを確認します。



## 4Dアームレスト

1) 前後および角度を調整するには、前面ボタンを長押しします。2) 横を調整するには、内側ボタンを長押しします。3) 高さを調整するには、アームレストの外側のレバーを長押しします。



## チルトテンション

椅子のロックングテンションを緩めるには、ノブを時計回りに回します。締め付けるには、反時計回りに回します。体重に合わせて調整してください。



## アームレスト調整

アームレスト間の距離は調整できます。アームレストの下部にあるM8ネジを緩め、目的の位置に移動してから、締め付けて固定します。



## ランバー調整

ランバーサポートを上げるには、ノブを反時計回りに回します。ランバーサポートを下げるには、時計回りに回します。最大値や最小値を超えて回そうとしないでください。



## マルチチルト機構

右レバー (着座時) : 引き上げて高さを調整します。左レバー (着座時) : チルト機構をロック/ロック解除するには、押し下げ/押し上げます。



## フルチルト機構

右レバー (着座時) : 引き上げて高さを調整します。チルト機構をロック/ロック解除するには、内側に押し/外側に引きます。

## 安全に関する情報



背中をバックレストにもたれさせ、椅子の中央に座ります。

椅子の前端には座らないでください。

椅子の上に立たないでください。

複数人で椅子を使用しないでください。

人が座っている状態で椅子を動かさないでください。

人がリクライニングしているときに、バックレストを押し下げないでください。

バックレストに全体重をかけないでください。

リクライニング機構の近くに手や指を置かないでください。

推奨重量負荷は、THRONEシリーズで100kg、OMEGAシリーズで110kg、TITANシリーズで130kg、TITAN XLシリーズで180 kgです。椅子は、必ず通常の方法で使用し、乱暴に扱わないでください。保証情報については、当社ウェブサイトの「保証」セクションをご覧ください。